

INSTALACIÓN DE LA LLAVE MONOMANDO:

ADVERTENCIA: Nunca quite o desarme la mezcladora sin antes haber cerrado el agua. Abra las llaves para eliminar la presión de agua. Asegúrese de que el agua esté cerrada totalmente.

1 Corra el agua fría y caliente para remover cualquier residuo que se haya acumulado en las líneas de alimentación que pueda dañar la llave monomando. Asegúrese de que la superficie donde va a montar la llave monomando este limpia y seca.

2 Cuando termine de revestir con azulejo u otro material la pared donde se instalará la llave monomando (1), ponga la tapa (2). Monte el chapetón (3) y fíjelo hacia la pared. Instale la manija (4) empujándola dentro del cartucho (5) y fíjelo con el tornillo (6) por la parte de abajo. Remueva la tapa del suministro de agua.

Si la llave gotea, mueva la manija varias veces de abierto a cerrado. No aplique demasiada fuerza. Los cartuchos tapados pueden causar una reducción en el flujo del agua. Para limpiarlo, primero cierre el suministro de agua y luego retire la manija, la tapa y el cartucho. Limpie las entradas. Vuelva a ensamblar el cartucho, apretando los tornillos. Coloque la tapa y la manija de nuevo. Revise el flujo del agua.

DESMONTAJE DEL CARTUCHO:

1 Quite el botón, remueva el tornillo y la manija.

2 Desenrosque el collar y la tuerca.

3 **ADVERTENCIA:** Revise la posición del cartucho. Esto le ayudara a reinstalarlo como es debido. Tire del cartucho para sacarlo de la llave. Para volver a instalar el cartucho solo invierta este proceso.

CONSEJOS ÚTILES:

- Se recomienda que antes de conectar la alimentación de agua a la llave monomando, purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento de la llave monomando.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la llave monomando.
- Nunca utilice silicón en la parte interna de la llave monomando, utilice solo en la parte externa de la tapa cubierta.

MANTENIMIENTO:

- Para la limpieza de su llave monomando, solo se requiere de una franela humedecida en agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos, fibras para la limpieza de la llave monomando.

NOTA: Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

