

Antes de realizar la instalación de la coladera se recomienda leer las siguientes instrucciones:

En instalaciones nuevas revise que el nivel de piso quede al mismo nivel de la coladera.

1. Limpie muy bien la superficie del piso, antes de la instalación.
2. Una con cemento para PVC la coladera con la red sanitaria (tubo de PVC), cuide que el nivel del acabado coincida con el nivel de la coladera.
3. Coloque cemento fresco en el piso, ahogue la coladera sobre el cemento fresco, cuide que el nivel del acabado concuerde con el nivel de la coladera y que la descarga coincida con la tubería sanitaria.

Mantenimiento:

Se recomienda para el mejor empleo y rendimiento de su producto mantener limpio con agua y jabón. No usar fibras, ni productos abrasivos por que dañarían el producto.

AVISO: Se recomienda que cuando instale la coladera deje que seque bien el cemento por lo menos 24 h para después usarse.

